

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ideal-smart-charger-7-p-864.html>



IDEAL SMART CHARGER 7 - 6V/12V 7A

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SMART CHARGER 7
Kod EAN	5903991101785
Producent	Ideal
Model	SMART CHARGER 7
Napięcie [V]	6 / 12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	1-220
Maksymalny prąd ładowania [A]	3,5 / 7

Opis produktu

Prostownik umożliwia automatyczne ładowanie wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych

- WET mokrych-kwasowych,
- GEL żelowych,
- MF bezobsługowych,
- AGM z matą z włókna szklanego,

o swobodnym przepływie elektrolitu, przeznaczonych dla pojazdów mechanicznych (benzyna i diesel), motocykli, łodzi motorowych, itp.

Długość przewodu zasilającego 180 cm, długość przewodów biegunowych 180 cm.

7-etapowy proces ładowania zapewnia uzyskanie optymalnych warunków ładowania akumulatora. Automatyczny układ sterowania dopasuje każdy z 7 etapów ładowania do poprawnego ładowania akumulatora:

ETAP 1 - diagnostyka - analizuje akumulator i sprawdza, czy może przyjąć prąd ładowania, zapobiega ładowaniu uszkodzonego akumulatora

ETAP 2 - ładowanie wstępne - akumulatory o niskim napięciu ładowane są wstępnie małym prądem, zapewnia to większą żywotność akumulatorów

ETAP 3 - miękki start - prostownik stopniowo zwiększa prąd ładowania od osiągnięcia pełnego prądu ładowania

ETAP 4 - CC1, CC2, CC3 (Constant Current - prąd o stałym natężeniu) - szybkie ładowanie. Prąd ładowania ustawiany jest automatycznie w zależności od stanu naładowania akumulatora

ETAP 5 - CV (Constant Voltage - ładowanie stałym napięciem) - ładowanie do napięcia 14.6V. Przeznaczony do ładowania akumulatorów prawie w pełni naładowanych. Zakończy ładowanie akumulatora po osiągnięciu 14.6V

ETAP 6 - Resting - zakończenie procesu ładowania w momencie pełnego naładowania akumulatora

ETAP 7 - Restoring - automatyczne monitorowanie akumulatora. Proces ładowania zostanie wznowiony po spadku napięcia na akumulatorze poniżej 12.8V (dla akumulatorów 12V). Prostownik uruchomi ponownie proces ładowania rozpoczynając od etapu 1.

Obudowa prostownika posiada stopień ochrony IP 65 (odporna na zachłapanie i pyłoszczelna).

Prostowniki posiadają mikroprocesorowy układ sterowania, diody LED wskazujące stan pracy prostownika:

- przełącznik SELECT napięcia ładowania 6/12 V w zależności od napięcia znamionowego akumulatora 3.5A - 6V i 7A - 12V
- dioda LED Power - sygnalizuje podłączenie prostownika do sieci zasilającej
- dioda LED Charging - sygnalizuje etap ładowania akumulatora
- dioda LED Charged - sygnalizuje zakończenie ładowania
- dioda LED Error - sygnalizuje błąd podłączenia akumulatora, brak rozpoznania akumulatora lub niewłaściwy wybór napięcia ładowania.

W zależności od wyboru funkcji przyciskiem DISPLAY cyfrowy wyświetlacz może wskazywać:

- V - napięcie akumulatora
- A - prąd ładowania dostarczany przez prostownik do akumulatora. Wyświetlacz powróci po upływie 5 sekund do wyświetlania napięcia akumulatora
- % - stopień naładowania akumulatora. Wyświetlacz powróci po upływie 5 sekund do wyświetlania napięcia akumulatora.

Posiadają zabezpieczenie przeciw zwarceniu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości, zabezpieczenie termiczne w przypadku przegrzania się prostownika oraz zabezpieczenie przeciw powstawaniu iskier na wyjściach prostownika +/-

Specyfikacja:

- Znamionowe napięcie zasilania 230V; 50Hz (1ph)
- Waga 0,86 kg
- Napięcie ładowania 6V / 12V
- Prąd ładowania 6V- 3.5A / 12V - 7A
- Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) 1.2—30AH (6V), 14—220Ah (12V), ładowanie konserwacyjne do 300Ah
- Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 6V- 3.5A / 12V - 7A