

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/exide-eb30l-b-p-3889.html>



EXIDE EB30L-B / YB30L-B 12V 30Ah 300A P+

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EB30L-B
Kod EAN	3661024033435
Producent	Exide
Model	EB
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	30
Prąd rozruchu [A]	300
Polaryzacja [+-]	Prawy Plus
Długość [L mm]	165
Szerokość [W mm]	130
Wysokość [H mm]	175
Waga [kg]	8,8

Opis produktu

W związku z rozporządzeniem EU nr 2019/1148 "Wprowadzanie do obrotu i stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych" z dnia 1.02.2021 zabrania sprzedaży elektrolitu odbiorcom detalicznym - akumulatory wysyłane są bez kwasu. Sprzedaż z kwasem możliwa jest tylko i wyłącznie na fakturę firmom identyfikującym się numerem NIP.

ETX = **EXIDE**

YTX = **YUASA**

ETX = YTX

ETZ = YTZ

EB = YB

ET = YT

ETR = YTR



Conventional

Akumulator Exide Conventional został zaprojektowany na potrzeby podstawowych pojazdów oraz pojazdów starszego typu o podstawowym zapotrzebowaniu energetycznym. Akumulator Conventional sprawdzi się także w kosiarzach ogrodowych oraz w innych pojazdach tego typu.

Zalety:

- > W zestawie opakowanie z elektrolitem do pierwszego napełnienia
- > Łatwe magazynowanie i obsługa – ładowanie nie jest wymagane przed napełnieniem akumulatora elektrolitem
- > Duży wybór akumulatorów – w tym gama akumulatorów 6 V



ELEKTROLIT
W ZESTAWIE


Instrukcje napełniania elektrolitem

1 Przygotowanie



AGM

Usuń czerwoną taśmę ochronną z akumulatora. Zdejmij wieko z opakowania z elektrolitem. Nie wyrzucaj go, nie dziuraw i nie odrywaj zamknięcia.



Conventional

Usuń zatyczki z otworów komór na górze akumulatora i odłóż je na bok. Zdejmij czerwoną zatyczkę otworu odgazowującego z boku i wyrzuć ją. Nie przekuwaj i nie odrywaj zamknięcia opakowania z elektrolitem*.

2 Dopasowanie

Dopasuj opakowanie z elektrolitem do otworów komór akumulatora.



3 Napełnianie

Przyciśnij delikatnie opakowanie z elektrolitem aż zamknięcie zostanie przekłute. Elektrolit zacznie wypełniać komory akumulatora. Poczekaj, aż elektrolit całkowicie napełni komory, a następnie odstaw akumulator na co najmniej 30 minut.



4 Usuwanie

Delikatnie potrząśnij pojemnikiem z elektrolitem, aby upewnić się, że jest całkowicie opróżniony. Uważnie zdejmij opakowanie po elektrolicie i pozbadź się go z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wytrzyj jakiegokolwiek pozostałości elektrolitu z powierzchni akumulatora.



Pokrywa
od pojemnika
z elektrolitem



AGM

Zamknij otwory komór akumulatora za pomocą pokrywy usuniętej z pojemnika z elektrolitem.

5 Zamykanie



Conventional

Umieść zatyczki z powrotem na komorach akumulatora (dokładnie i mocno).



Akumulatory powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego akumulatora.

* Niektóre akumulatory typu Conventional zawierają jednokomorowe opakowanie elektrolitu.

ZESTAW ZAWIERA:

- **AKUMULATOR**
- **Śruby - zestaw do podłączenia w pojeździe.**