

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 11:46

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/exide-yb12a-a-p-794.html>



EXIDE YB12A-A / EB12A-A 12V 12AH 165A

Cena brutto	170,00 zł
Cena netto	138,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YB12A-A
Kod EAN	3661024033299
Producent	Exide
Model	YB
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	12
Prąd rozruchu [A]	165
Polaryzacja	Lewy Plus
Długość [mm]	134
Szerokość [mm]	80
Wysokość [mm]	160

Opis produktu

W związku z rozporządzeniem EU nr 2019/1148 "Wprowadzanie do obrotu i stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych" z dnia 1.02.2021 nie można sprzedawać kwasu siarkowego w oddzielnych pojemnikach, w związku z czym **wysyłamy akumulatory bez elektrolitu.**

ETX = EXIDE **YTX = YUASA**

ETX = YTX **ETZ = YTZ** **EB = YB** **ET = YT** **ETR = YTR**



Conventional

Akumulator Exide Conventional został zaprojektowany na potrzeby podstawowych pojazdów oraz pojazdów starszego typu o podstawowym zapotrzebowaniu energetycznym. Akumulator Conventional sprawdzi się także w kosiarzach ogrodowych oraz w innych pojazdach tego typu.

Zalety:

- > W zestawie opakowanie z elektrolitem do pierwszego napełnienia
- > Łatwe magazynowanie i obsługa – ładowanie nie jest wymagane przed napełnieniem akumulatora elektrolitem
- > Duży wybór akumulatorów – w tym gama akumulatorów 6 V



Instrukcje napętniania elektrolitem

1 Przygotowanie



AGM

Usuń czerwoną taśmę ochronną z akumulatora. Zdejmij wieko z opakowania z elektrolitem. Nie wyrzucaj go, nie dziuraw i nie odrywaj zamknięcia.

Conventional

Usuń zatyczki z otworów komór na górze akumulatora i odłóż je na bok. Zdejmij czerwoną zatyczkę otworu odgazowującego z boku i wyrzuć ją. Nie przekuwaj i nie odrywaj zamknięcia opakowania z elektrolitem*.

2 Dopasowanie

Dopasuj opakowanie z elektrolitem do otworów komór akumulatora.



3 Napętnianie

Przyciśnij delikatnie opakowanie z elektrolitem aż zamknięcie zostanie przekłute. Elektrolit zacznie wypełniać komory akumulatora. Poczekaj, aż elektrolit całkowicie napętni komory, a następnie odstaw akumulator na co najmniej 30 minut.



4 Usuwanie

Delikatnie potrząśnij pojemnikiem z elektrolitem, aby upewnić się, że jest całkowicie opróżniony. Uważnie zdejmij opakowanie po elektrolicie i pozbadź się go z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wytrzyj jakiegokolwiek pozostałości elektrolitu z powierzchni akumulatora.



Pokrywa
od pojemnika
z elektrolitem



5 Zamykanie

AGM

Zamknij otwory komór akumulatora za pomocą pokrywki usuniętej z pojemnika z elektrolitem.

Conventional

Umieść zatyczki z powrotem na komorach akumulatora (dokładnie i mocno).



Akumulatory powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego akumulatora.

* Niektóre akumulatory typu Conventional zawierają jednokomorowe opakowanie elektrolitu.

ZESTAW ZAWIERA:

- **AKUMULATOR**
- **Śruby - zestaw do podłączenia w pojeździe.**